

Analyses with Renewed Time Constant

```
In[ * ]:= Quit
└─終了

In[ * ]:= 8 Pi * 0.0007 * 0.01 / 1.6 / 1.6 / 10 ^ (-8)
└─円周率

Out[ * ]= 6872.23

In[ * ]:= Pi (0.01 ^ 2 - 0.007 ^ 2)
└─円周率

Out[ * ]= 0.000160221
```

One - way Valve Analysis

```
In[ * ]:= initialCanalPressure = 0;
direction = 1;(* direction of the diod 0: normal, 1: reverse *)
dx = 20;(* efficiency of the diode *)
diod[v_, r_, x_] := Which[
└─最初の真
    direction == 0, If[v > 0,  $\frac{v}{r}$ ,  $\frac{v}{x * r}$ ],
└─If文
    direction == 1, If[v < 0,  $\frac{v}{r}$ ,  $\frac{v}{x * r}$ ]];
└─If文

n = 100;
cycle = 1;(* cycle per sec of CSF wave *)
convmmhg = 133.3223874;(* conversion constant from mmHg to Pascal*)
convcmH2O = 98.0665;(* 1 cmH2O = 98.0665 Pascal *)
subaraP = 10 convcmH20 ;
pulseAmp = subaraP / 5;
en[t_] = pulseAmp * Sin[2 Pi * cycle * t] + subaraP ;
└─正弦 └─円周率

rc = 1.78 * 10 ^ 11 * 100 / n;
rs = 6872 * 100 / n;
Rflux = 10 rc;
R0 = rs;
Rout = rc;
dsub = 10 ^ (-10);
dtheca = 10 ^ (-3);
```

```

dcanal = 10 ^ (-13);
Dcist = dsub;
STFactor = 50;
SFFactor = .005;
CFFactor = 150 000; (* canal flow gain for display *)
rpattern = 1;
r = Which[
  最初の真
  rpattern == 1, Table[rc, n],
  リストを作成
  rpattern == 2, Join[Table[rc, n/2 - 1], {100 rc}, Table[rc, n/2]],
  繋ぐ リストを作成 リストを作成
  rpattern == 3, Join[Table[rc, n - 1], {1000 rc}]
  繋ぐ リストを作成
];
Rpattern = 1;
R = Which[
  最初の真
  Rpattern == 1, Table[rs, n],
  リストを作成
  Rpattern == 2, Join[Table[rs, n/2 - 1], {100 rs}, Table[rs, n/2]]
  繋ぐ リストを作成 リストを作成
];
c = Table[dcanal, n - 1]; (* canal capacitance *)
  リストを作成
d = Join[Table[dsub, n - 1], {dtheca}]; (* subarachnoid capacitance *)
  繋ぐ リストを作成

k = 25; (* location of one-way valve of the canal *)
Vob[t_] := (Rout r[[1]] × en[t] + Rflux r[[1]] × Vcist[t] + Rflux Rout (v[1][t] + u[1][t])) /
  (Rout r[[1]] + Rflux r[[1]] + Rflux Rout);
eqn = Join[{v[1]'[t] == (
  繋ぐ
  (Vob[t] - v[1][t] - u[1][t]) / r[[1]] + (v[2][t] + u[2][t] - v[1][t] - u[1][t]) / r[[2]]
) / c[[1]],
  u[1]'[t] == (
    (Vcist[t] - u[1][t]) / R[[1]] + (u[2][t] - u[1][t]) / R[[2]] + c[[1]] × v[1]'[t]
  ) / d[[1]],
  Vcist'[t] == (
    (en[t] - Vcist[t]) / R0 + (Vob[t] - Vcist[t]) / Rout + (u[1][t] - Vcist[t]) / R[[1]]
  ) / Dcist
}],
  Table[
    リストを作成
    v[i]'[t] == (
      (v[i - 1][t] + u[i - 1][t] - v[i][t] - u[i][t]) / r[[i]] + (v[i + 1][t] + u[i + 1][t] - v[i][t] - u[i][t]) / r[[i + 1]]
    ) /

```

```

c[[i]], {i, 2, n - 2}],

Table[u[i] '[t] ==  $\left( \frac{(u[i - 1][t] - u[i][t])}{R[[i]]} + \frac{(u[i + 1][t] - u[i][t])}{R[[i + 1]]} + c[[i]] \times v[i] '[t] \right) / d[[i]],$ 
リストを作成

{i, 2, k - 2}],

{u[k - 1] '[t] ==  $\left( c[[k - 1]] \times v[k - 1] '[t] - \frac{(u[k - 1][t] - u[k - 2][t])}{R[[k - 1]]} - \right.$ 
diod[u[k - 1][t] - u[k][t], R[[k]], dx)  $\left. \right) / d[[k - 1]],$ 

u[k] '[t] ==  $\left( c[[k]] \times v[k] '[t] + \text{diod}[u[k - 1][t] - u[k][t], R[[k]], dx] - \frac{(u[k][t] - u[k + 1][t])}{R[[k + 1]]} \right) /$ 
d[[k]]},

Table[u[i] '[t] ==  $\left( \frac{(u[i - 1][t] - u[i][t])}{R[[i]]} + \frac{(u[i + 1][t] - u[i][t])}{R[[i + 1]]} + c[[i]] \times v[i] '[t] \right) / d[[i]],$ 
リストを作成

{i, k + 1, n - 1}],

{v[n - 1] '[t] == ((v[n - 2][t] + u[n - 2][t] - v[n - 1][t] - u[n - 1][t]) / r[[n - 1]] +
(u[n][t] - v[n - 1][t] - u[n - 1][t]) / r[[n]]) / c[[n - 1]],
u[n] '[t] == ((v[n - 1][t] + u[n - 1][t] - u[n][t]) / r[[n]] + (u[n - 1][t] - u[n][t]) / R[[n]]) / d[[n]]},
{Vcist[0] == 100},
Table[v[i][0] == initialCanalPressure , {i, 1, n - 1}],
リストを作成
Table[u[i][0] == subaraP , {i, 1, n}]
リストを作成

];

funcs = Join[{Vcist}, Table[v[i], {i, 1, n - 1}], Table[u[i], {i, 1, n}]];
繋ぐ リストを作成 リストを作成

sol = NDSolve[eqn, funcs, {t, 0, 20}];
微分方程式の数値解

DuralTension [i_][t_] := First[u[i][t] /. sol];
最初

SyrinxTension [i_][t_] := First[v[i][t] /. sol];
最初

(* SubarachnoidFlow [i_][t_] := First[(u[i][t] - u[i + 1][t]) / R[[i]] /. sol]; *)
最初

SubarachnoidFlow [i_][t_] := Which[
最初の真

i == 1, First[(Vcist[t] - u[1][t]) / R[[1]] /. sol],
最初

i == k, First[diod[u[k - 1][t] - u[k][t], R[[k]], dx] /. sol],
最初

True, First[(u[i - 1][t] - u[i][t]) / R[[i]] /. sol]
直 最初

```

```


];
SyrinxFlow[i_][t_] := First[(v[i][t] + u[i][t] - v[i + 1][t] - u[i + 1][t]) / r[[i]] /. sol];
CanalFlow[i_][t_] := Which[
i == 1, First[(Vob[t] - u[1][t] - v[1][t]) / r[[1]] /. sol],
i == n, First[(u[n - 1][t] + v[n - 1][t] - u[n][t]) / r[[n]] /. sol],
True, First[(u[i - 1][t] + v[i - 1][t] - u[i][t] - v[i][t]) / r[[i]] /. sol]
];
AbsCanalPressure[i_][t_] := First[(u[i][t] + v[i][t]) /. sol];

```

```

In[ ]:= canalWave = Animate[ListLinePlot[
{
Table[{i, DuralTension[i][t] / convcmH20}, {i, 1, n - 1}], (* Dural Tension *)
Table[{i, STFactor * SyrinxTension[i][t] / convcmH20}, {i, 1, n - 1}],
(*syrinx tension*)
Table[{i, SFFactor * SubarachnoidFlow[i][t] * 10^6}, {i, 1, n - 1}],
(*subarachnoid flow*)
Table[{i, CFFactor * CanalFlow[i][t] * 10^6}, {i, 1, n}] (* Central Canal Flow *)
},
range1 = 20;
PlotRange -> {-range1, range1}, PlotLegends -> {"Dural Tension", "Channel Tension",
"Subarachnoid Flow", "Channel Flow"}, {t, 0, 20}, AnimationRate -> 0.5]

```




```
In[ ]:= (SubarachnoidFlow [50][5.4] /. sol) * 10 ^ 6
```

```
Out[ ]:= {1529.85}
```

```
In[ ]:= 10 * convmmhg / R[[5]]
```

```
Out[ ]:= 0.194008
```

```
In[ ]:= absoluteCanaTensionWaveOneway = Animate[ListLinePlot[
  {
    Table[{i, (DuralTension [i][t] + SyrinxTension [i][t]) / convcmH20}, {i, 1, n - 1}]
    (* Absolute Canal Tension *)
  },
  range1 = 20;
  PlotRange -> {8, 12}, PlotLegends -> {"Absolute Channel Tension"},
  {t, 0, 20}, AnimationRate -> 0.5]
```



Normal Flow Analysis

$$In[]:= \text{eqnNorm} = \text{Join}\left[\left\{v[1]'[t] == \left(\frac{Vob[t] - v[1][t] - u[1][t]}{r[[1]]} + \frac{(v[2][t] + u[2][t] - v[1][t] - u[1][t])}{r[[2]]}\right) / c[[1]],\right.\right.$$

繋ぐ

$$u[1]'[t] == \left(\frac{Vcist[t] - u[1][t]}{R[[1]]} + \frac{(u[2][t] - u[1][t])}{R[[2]]} + c[[1]] \times v[1]'[t]\right) / d[[1]],$$

$$Vcist'[t] == \left(\frac{en[t] - Vcist[t]}{R0} + \frac{Vob[t] - Vcist[t]}{Rout} + \frac{u[1][t] - Vcist[t]}{R[[1]]}\right) / Dcist\},$$

Table[
リストを作成

$$v[i]'[t] == \left(\frac{(v[i-1][t] + u[i-1][t] - v[i][t] - u[i][t])}{r[[i]]} + \frac{(v[i+1][t] + u[i+1][t] - v[i][t] - u[i][t])}{r[[i+1]]}\right) / c[[i]], \{i, 2, n-2\},$$

$$\text{Table}[u[i]'[t] == \left(\frac{(u[i-1][t] - u[i][t])}{R[[i]]} + \frac{(u[i+1][t] - u[i][t])}{R[[i+1]]} + c[[i]] \times v[i]'[t]\right) / d[[i]],$$

リストを作成

{i, 2, n-1}],

$$\{v[n-1]'[t] == ((v[n-2][t] + u[n-2][t] - v[n-1][t] - u[n-1][t]) / r[[n-1]] + (u[n][t] - v[n-1][t] - u[n-1][t]) / r[[n]]) / c[[n-1]],$$

$$u[n]'[t] == ((v[n-1][t] + u[n-1][t] - u[n][t]) / r[[n]] + (u[n-1][t] - u[n][t]) / R[[n]]) / d[[n]],$$

$$\{Vcist[0] == 100\},$$

$$\text{Table}[v[i][0] == \text{initialCanalPressure}, \{i, 1, n-1\},$$

リストを作成

```


      ListHeadForm
      Table[u[i][0] == subaraP, {i, 1, n}]
      ListForm
    ];
funcs = Join[{Vcist}, Table[v[i], {i, 1, n - 1}], Table[u[i], {i, 1, n}]];
solNorm = NDSolve[eqnNorm, funcs, {t, 0, 20}];
DuralTensionNorm[i_][t_] := First[u[i][t] /. solNorm];
SyrinxTensionNorm[i_][t_] := First[v[i][t] /. solNorm];
SubarachnoidFlowNorm[i_][t_] := First[(u[i][t] - u[i + 1][t]) / R[[i]] /. solNorm];
SyrinxFlowNorm[i_][t_] := First[(v[i][t] + u[i][t] - v[i + 1][t] - u[i + 1][t]) / r[[i]] /. solNorm];
CanalFlowNorm[i_][t_] := Which[
  i == 1, First[(Vob[t] - u[1][t] - v[1][t]) / r[[1]] /. solNorm],
  i == n, First[(u[n - 1][t] + v[n - 1][t] - u[n][t]) / r[[n]] /. solNorm],
  True, First[(u[i - 1][t] + v[i - 1][t] - u[i][t] - v[i][t]) / r[[i]] /. solNorm]
]

```

```

In[ ]:= canalWave = Animate[ListLinePlot [
  {
    Table[{i, DuralTensionNorm [i][t]/convcmH2O}, {i, 1, n-1}], (* Dural Tension *)
    Table[{i, STFactor * SyrinxTensionNorm [i][t]/convcmH2O}, {i, 1, n-1}],
    (*syrinx tension*)
    Table[{i, SFFactor * SubarachnoidFlowNorm [i][t] * 10 ^ 6}, {i, 1, n-1}],
    (*subarachnoid flow*)
    Table[{i, CFFactor * CanalFlowNorm [i][t] * 10 ^ 6}, {i, 1, n}] (* Central Canal Flow *)
  },
  range1 = 20;
  PlotRange → {-range1, range1}, PlotLegends → {"Dural Tension", "Channel Tension",
    "Subarachnoid Flow", "Channel Flow"}], {t, 0, 20}, AnimationRate → 0.5]

```



Simple Block Analysis

```

In[ ]:= Rsb = Join[Table[rs, k-1], {20 rs}, Table[rs, n-k]];

```

$$eqnsb = \text{Join}\left[\left\{v[1]'[t] == \left(\frac{Vob[t] - v[1][t] - u[1][t]}{r[[1]]} + \frac{(v[2][t] + u[2][t] - v[1][t] - u[1][t])}{r[[2]]}\right) / c[[1]],\right.\right.$$

$$u[1]'[t] == \left(\frac{Vcist[t] - u[1][t]}{Rsb[[1]]} + \frac{(u[2][t] - u[1][t])}{Rsb[[2]]} + c[[1]] * v[1]'[t] \right) / d[[1]],$$

$$Vcist'[t] == \left(\frac{en[t] - Vcist[t]}{R0} + \frac{Vob[t] - Vcist[t]}{Rout} + \frac{u[1][t] - Vcist[t]}{Rsb[[1]]} \right) / Dcist \},$$

Table[

リストを作成

$$v[i]'[t] == \left(\frac{(v[i-1][t] + u[i-1][t] - v[i][t] - u[i][t])}{r[[i]]} + \frac{(v[i+1][t] + u[i+1][t] - v[i][t] - u[i][t])}{r[[i+1]]} \right) /$$

$$c[[i]], \{i, 2, n-2\}],$$

$$\text{Table}[u[i]'[t] == \left(\frac{(u[i-1][t] - u[i][t])}{Rsb[[i]]} + \frac{(u[i+1][t] - u[i][t])}{Rsb[[i+1]]} + c[[i]] * v[i]'[t] \right) / d[[i]],$$

リストを作成

{i, 2, n-1}],

$$\{v[n-1]'[t] == ((v[n-2][t] + u[n-2][t] - v[n-1][t] - u[n-1][t]) / r[[n-1]] +$$

$$(u[n][t] - v[n-1][t] - u[n-1][t]) / r[[n]]) / c[[n-1]],$$

$$u[n]'[t] == ((v[n-1][t] + u[n-1][t] - u[n][t]) / r[[n]] + (u[n-1][t] - u[n][t]) / Rsb[[n]]) /$$

$$d[[n]],$$

$$\{Vcist[0] == 100\},$$

$$\text{Table}[v[i][0] == \text{initialCanalPressure}, \{i, 1, n-1\},$$

リストを作成

$$\text{Table}[u[i][0] == \text{subaraP}, \{i, 1, n\}]$$

リストを作成

];

$$\text{funcs} = \text{Join}\{Vcist\}, \text{Table}[v[i], \{i, 1, n-1\}], \text{Table}[u[i], \{i, 1, n\}];$$

繋ぐ

リストを作成

リストを作成

$$\text{solsb} = \text{NDSolve}\{\text{eqnsb}, \text{funcs}, \{t, 0, 20\};$$

微分方程式の数値解

$$\text{DuralTensionSb}[i_][t_]:= \text{First}[u[i][t] /. \text{solsb}];$$

最初

$$\text{SyrinxTensionSb}[i_][t_]:= \text{First}[v[i][t] /. \text{solsb}];$$

最初

$$\text{SubarachnoidFlowSb}[i_][t_]:= \text{First}[(u[i][t] - u[i+1][t]) / Rsb[[i+1]] /. \text{solsb}];$$

最初

$$\text{SyrinxFlowSb}[i_][t_]:= \text{First}[(v[i][t] + u[i][t] - v[i+1][t] - u[i+1][t]) / r[[i]] /. \text{solsb}];$$

最初

$$\text{CanalFlowSb}[i_][t_]:= \text{Which}[$$

最初の真

$$i == 1, \text{First}\left[\frac{(Vob[t] - u[1][t] - v[1][t])}{r[[1]]} /. \text{solsb}\right],$$

最初

```

i == n, First[
$$\frac{(u[n-1][t] + v[n-1][t] - u[n][t])}{r[[n]]}$$
 /. solsb],
  最初
True, First[
$$\frac{(u[i-1][t] + v[i-1][t] - u[i][t] - v[i][t])}{r[[i]]}$$
 /. solsb]
  真 最初
]


```

```

In[ ]:= simpleBlockWave = Animate[ListLinePlot[
  アニ… 折れ線グラフ (点を繋いでプロット)
{
  Table[{i, DuralTensionSb [i][t]/convcmH20}, {i, 1, n-1}], (* Dural Tension *)
  リストを作成
  Table[{i, STFactor * SyrinxTensionSb [i][t]/convcmH20}, {i, 1, n-1}],
  リストを作成
  (*syrinx tension*)
  Table[{i, SFFactor * SubarachnoidFlowSb [i][t] * 10 ^ 6}, {i, 1, n-1}],
  リストを作成
  (*subarachnoid flow*)
  Table[{i, CFFactor * CanalFlowSb [i][t] * 10 ^ 6}, {i, 1, n}] (* Central Canal Flow *)
  リストを作成
},
range1 = 20;
PlotRange -> {-range1, range1}, PlotLegends -> {"Dural Tension", "Channel Tension",
  プロット範囲 プロットの凡例
  "Subarachnoid Flow", "Channel Flow"}], {t, 0, 20}, AnimationRate -> 0.5]
  アニメーション速度

```

Out[]:=



Rendering of Movies

```
In[ * ]:= renderRate = 0.02;
          range1 = 20;
```

One - way valve

```
In[ * ]:= totalAnimationOneway = Table[ListLinePlot[
    リ... 折れ線グラフ（点を繋いでプロット）
    {
        Table[{i, DuralTension[i][t]/convcmH20}, {i, 1, n-1}], (* Dural Tension *)
        リストを作成
        Table[{i, STFactor * SyrinxTension[i][t]/convcmH20}, {i, 1, n-1}],
        リストを作成
        (*syrinx tension*)
        Table[{i, SFFactor * SubarachnoidFlow[i][t]*10^6}, {i, 1, n-1}],
        リストを作成
        (*subarachnoid flow*)
        Table[{i, CFFactor * CanalFlow[i][t]*10^6}, {i, 1, n}] (* Central Canal Flow *)
        リストを作成
    },
    range1 = 20;
    PlotRange -> {-range1, range1},
    プロット範囲
    PlotLegends -> {"Dural Tension", "Channel Tension",
    プロットの凡例
        "Subarachnoid Flow", "Channel Flow"}], {t, 0, 20, renderRate}];

In[ * ]:= Export[
    エクスポート
    "/home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/totalAnimation
    .mp4", totalAnimationOneway ];

... General :
制限付きのFFmpegを使用しています . より完全なコーデックサポートのためにはFFmpegをインストールしてください .

In[ * ]:= Export[
    エクスポート
    "/home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/totalAnimation.gif",
    totalAnimationOneway ];
```

```

In[ * ]:= canalFlow0neway = Table[ListLinePlot[
    {
        Table[{i, CFFactor * CanalFlow[i][t] * 10 ^ 6}, {i, 1, n}]
        リストを作成
    },
    range1 = 20;
    PlotRange → {-range1, range1}, PlotLegends → {"Channel Flow"},
    プロット範囲
    プロットの凡例
    {t, 0, 20, renderRate}];

In[ * ]:= Export[
    エクスポート
    "/home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/canalFlow0neway
    .mp4", canalFlow0neway ]

Out[ * ]:= /home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/canalFlow0neway .
    mp4

    "/home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/canalFlow0neway .
    mp4"

In[ * ]:= canalFlowComparison = Table[ListLinePlot[
    {
        Table[{i, CFFactor * CanalFlow[i][t] * 10 ^ 6}, {i, 1, n}],
        リストを作成
        Table[{i, CFFactor * CanalFlowSb[i][t] * 10 ^ 6}, {i, 1, n}]
        リストを作成
    },
    range1 = 20;
    PlotRange → {-range1, range1}, PlotLegends → {"Channel Flow (One-way Valve)",
    プロット範囲
    プロットの凡例
    "Channel Flow (Simple Block)"}, {t, 0, 20, renderRate}];
    ブロック

In[ * ]:= Export["/home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/
    エクスポート
    canalFlowComparison .mp4", canalFlowComparison ]

Out[ * ]:= /home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/
    canalFlowComparison .mp4

```

```

In[ * ]:= syrinxTensionOneway = Table[ListLinePlot[
    {
        Table[{i, STFactor * SyrinxTension[i][t]/convcmH20}, {i, 1, n-1}]
        (* リストを作成 *)
    },
    PlotRange → {-10, 10}], {t, 0, 20, renderRate}];
    (* プロット範囲 *)

In[ * ]:= Export["/home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/
    syrinxTensionOneway_10.mp4", syrinxTensionOneway ]
    (* エクスポート *)

Out[ * ]:= /home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/
    syrinxTensionOneway_10.mp4

```

Normal

```

In[ * ]:= totalAnimationNorm = Table[ListLinePlot[
    {
        Table[{i, DuralTensionNorm[i][t]/convcmH20}, {i, 1, n-1}], (* Dural Tension *)
        (* リストを作成 *)
        Table[{i, STFactor * SyrinxTensionNorm[i][t]/convcmH20}, {i, 1, n-1}],
        (* リストを作成 *)
        (*syrinx tension*)
        Table[{i, SFFactor * SubarachnoidFlowNorm[i][t]*10^6}, {i, 1, n-1}],
        (* リストを作成 *)
        (*subarachnoid flow*)
        Table[{i, CFFactor * CanalFlowNorm[i][t]*10^6}, {i, 1, n}],
        (* リストを作成 *)
        (* Central Canal Flow *)
    },
    range1 = 20;
    PlotRange → {-range1, range1},
    (* プロット範囲 *)
    PlotLegends → {"Dural Tension", "Channel Tension",
        (* プロットの凡例 *)
        "Subarachnoid Flow", "Channel Flow"}], {t, 0, 20, renderRate}];

In[ * ]:= Export["/home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/
    totalAnimationNorm.mp4", totalAnimationNorm ]
    (* エクスポート *)

Out[ * ]:= /home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/
    totalAnimationNorm.mp4

```

```

In[ ]:= syrxnTensionNorm = Table[ListLinePlot[
    {
        Table[{i, STFactor * SyrxnTensionNorm [i][t]/convcmH2O}, {i, 1, n-1}]
        (*syrinx tension*)
    },
    range1 = 20;
    PlotRange → {-range1, range1},
    PlotLegends → {"Dural Tension", "Channel Tension",
        "Subarachnoid Flow", "Channel Flow"}], {t, 0, 20, renderRate}];

In[ ]:= Export["/home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/
    syrxnTensionNorm .mp4", syrxnTensionNorm ]

... General :
    制限付きのFFmpegを使用しています . より完全なコーデックサポートのためにはFFmpegをインストールしてください .

Out[ ]:= /home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/syrinxTensionNorm
    .mp4

```

Simple Block

```

In[ ]:= totalAnimationSb = Table[ListLinePlot[
    {
        Table[{i, DuralTensionSb [i][t]/convcmH2O}, {i, 1, n-1}],      (* Dural Tension *)
        Table[{i, STFactor * SyrxnTensionSb [i][t]/convcmH2O}, {i, 1, n-1}],
        (*syrinx tension*)
        Table[{i, SFFactor * SubarachnoidFlowSb [i][t]*10^6}, {i, 1, n-1}],
        (*subarachnoid flow*)
        Table[{i, CFFactor * CanalFlowSb [i][t]*10^6}, {i, 1, n}] (* Central Canal Flow *)
    },
    range1 = 20;
    PlotRange → {-range1, range1},
    PlotLegends → {"Dural Tension", "Channel Tension",
        "Subarachnoid Flow", "Channel Flow"}], {t, 0, 20, renderRate}];

```

```
In[ * ]:= Export["/home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/new_analysis/images/
    エクスポート
    totalAnimationSb .mp4", totalAnimationSb];
```

Only Canal Flow

```
In[ * ]:= canalFlowOneWay = Table[ListLinePlot[
    リ… 折れ線グラフ (点を繋いでプロット)
    {
        Table[{i, CFFactor * CanalFlow[i][t]}, {i, 1, n - 1}]
        リストを作成
    },
    range1 = 200;
    PlotRange → {-range1, range1},
    プロット範囲
    PlotLegends → {"Canal Flow"}
    プロットの凡例
], {t, 0, 20, renderRate}];
```

… Table : 反復演算 {t, 0, 20, renderRate} は適正な範囲を持ちません .

```
In[ * ]:= Export[
    エクスポート
    "/home/chang/Dropbox/Projects/MRI_flow/mathematica/concrete/canalFlow .mp4", canalFlow]
```

… Export : canalFlow は映像フレームに変換することはできません .

Out[*]:= \$Failed

```
In[ * ]:= 10 / 4000 * 100 * 100 * 100
```

Out[*]:= 2500